Light is OSRAM



Our Brand

e:cue



AM356970031

e:cue SYMPL bridge Node

Information for Use / Bedienungsanleitung

AM356970031

e:cue SYMPL bridge Node Information for Use (original issue) e:cue SYMPL bridge Node Bedienungsanleitung (Originalversion)

Edition / Ausgabe: 01.08.22 [EN_DE_SYMPL_bridge_Setup_v1p6]

Published by / Herausgegeben von: OSRAM GmbH Karl-Schurz-Strasse 38 33100 Paderborn, Germany

©2021 OSRAM GmbH, BU Digital All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd

Read the Setup Manual and the Safety instructions carefully. Subject to modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual part. Modification of the product is prohibited.

This manual is designed for electricians, system administrators, and product users.

All product names mentioned in this manual are trademarks of their respective owners. Except for internal use, relinquishment of the instructions to a third party, duplication in any type or form - also extracts - as well as exploitation and / or communication of the contents is not permitted. Lesen Sie die

verboten.

Installationsanleitung und das Heft "Sicherheitshinweise" sorgfältig durch. Alle Änderungen vorbehalten. Rechtschreibfehler oder andere Fehler rechtfertigen keinen Anspruch bei Schäden. Alle Maße sollten an einem realen Gerät überprüft werden. Modifikation des Produktes ist

Diese Anleitung richtet sich an Installateure, IT-Administratoren und Benutzer des Produktes. Alle in dieser Anleitung genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken der jeweiligen Hersteller.

Außer für interne Verwendung ist die Überlassung dieser Anleitung an Dritte, die gesamte oder auszugsweise Veröffentlichung, Verwertung oder Mitteilung in jeglicher Art und Form nicht gestattet. Table of Contents / Inhalt

Table of Contents / Inhalt

	English	07
1	Security instructions	08
1.1	Symbols	08
1.2	General security instructions	08
2	General device description	09
2.1	Delivery content	10
2.2	Connectors and Interfaces	11
2.3	User interface: LEDs	12
2.4	Identify button: Identification & Reset	13
3	General remarks	14
3.1	Transport	14
3.2	Unpacking	14
3.3	Warranty regulations	14
3.4	Maintenance and Repair	14
3.5	Disposal	15
3.6	Support	15
4	Installation	15
4.1	Installation conditions	16
4.2	Mounting process	16
4.3	Ethernet connection	16
4.4	DMX connection	17
4.5	Power supply	17
4.6	Protective Earth	18
5	Network configuration	19
5.1	Default network properties	19
5.2	Network configuration with SYMPHOLIGHT	19
5.3	Network configuration with the web interface	20
6	Output configuration	22

6.1	Ports configuration	23
6.2	Data mapping (Sources configuration)	24
6.3	Source switch	26
7	Test mode	27
7.1	Test mode via Test button	28
7.2	Test mode via web interface	29
8	Firmware Update	30
9	Dismounting	32
10	Product specifications	33
11	Certifications	34
12	Sicherheitshinweise	35
12.1	Symbole	35
12.2	Sicherheitshinweise	35
	Deutsch	36
13	Gerätebeschreibung	37

10	deratebeschreibung	01
13.1	Lieferumfang	38
13.2	Anschlüsse und Schnittstellen	39
13.3	Benutzeroberfläche: LEDs	40
13.4	Identify-Taster: Identifizierung & Reset	41
14	Allgemeine Hinweise	42
14.1	Transport	42
14.2	Entpacken	42
14.3	Garantiebestimmungen	42
14.4	Wartung und Reparatur	43
14.5	Entsorgung	43
14.6	Technischer Support	44
15	Installation	44
15.1	Installationsbedingungen	44
15.2	Montage	45
15.3	Ethernet-Verbindung	45

Table of Contents / Inhalt

15.4	DMX-Verbindung	46
15.5	Spannungsversorgung	46
15.6	Erdung	47
16	Netzwerk-Konfiguration	48
16.1	Standardeinstellungen vom Netzwerk	48
16.2	Netzwerkeinstellung über SYMPHOLIGHT	48
16.3	Netzwerkeinstellung über die Webschnittstelle	49
17	Ausgabe-Konfiguration	51
17.1	Ausgangs-Konfiguration	52
17.2	Datenzuordnung (Quellen-Konfiguration)	54
17.3	Quellenwechsel	56
18	Testmodus	58
18.1	Testmodus über Test-Taster	58
18.2	Testmodus über Webschnittstelle	59
19	Firmware-Update	61
20	Demontage	63
21	Produktdaten	64
22	Zertifizierung	65
	Dimensions / Abmessungen	66
	Timeout function (EN)	67
	Timeout-Funktion (DE)	69

English

1 Security instructions

Please read and follow the safety instructions, provided in a separate manual, carefully. Make sure that the environmental, mounting, and installation prerequisites are met. This manual should be kept at a safe place and in reach of the device.

1.1 Symbols



The exclamation mark warns about possible damage of the device itself or connected devices.



The information symbol gives general hints and informs about handling and procedures for use of the device.

1.2 General security instructions



Connect cables and data only when the device is powered down.



Ground the Ethernet and DMX connection cables for outdoor installations (optional for indoor only). Connect the SYMPL bridge Node to Protective Earth when at least one connected cable runs outdoor.



The device must be supplied by a separate certified SELV Class 2 power supply.



If security instructions are missing, please contact the OSRAM support service to receive a new copy.

2 General device description

e:cue SYMPL Nodes are a system of interfaces for e:cue SYMPHOLIGHT only. They provide various connection types like DMX/RDM, DALI, digital inputs and outputs etc. SYMPL Nodes always operate in online mode, as a device interface for SYMPHOLIGHT. All interactions are initiated and controlled by SYMPHOLIGHT. Connections between servers, Cores and Nodes are always made with e:net via Ethernet.

The SYMPL bridge Node is an Art-Net / e:net / sACN to e:pix / DMX interface. It comes with 8 x DMX / e:pix universes over screw terminal plugs.

The SYMPL bridge Node is designed for the control of medium to large size installations with sACN, Art-Net and e:net. Switch between two input sources on the fly. The SYMPL bridge Node makes it possible to run up to 4096 DMX channels (= 1360 RGB pixels, 170 pxl/universe) via DMX universes and up to 16,384 DMX channels (= 5456 RGB pixels, 682 pxl/ universe) via e:pix universes. The SYMPL bridge Node supports up to 32 sACN / Art-Net universes.

With an extended operating temperature of -40 ... 70°C (max 1 hour/day; continuous operation at max. 60 °C) the SYMPL bridge Node is suited for projects in tough outdoor environments. In addition to embedded temperature and humidity sensors whose data is readable in SYMPHOLIGHT, a backup on data loss and test modes add to the features of the SYMPL Node.

The SYMPL Node is powered by an external power supply or via Powerover-Ethernet. It is easily mounted on standard 35 mm DIN rails, or with a key hole in the housing base on walls or on any stable vertical surface. i

 To operate SYMPL Nodes a SYMPHOLIGHT version 2.0 or higher is mandatory. Earlier versions do not support the SYMPL Nodes. SYMPL Nodes are not supported by the e:cue Lighting Application Suite.

e:cue SYMPL Noes are not hot-pluggable.

2.1 Delivery content

Delivery content of the e:cue SYMPL bridge Node -Product number AM356970031

- 1. SYMPL bridge Node
- 2. Safety instructions
- 3. Welcome note (English)

2.2 Connectors and Interfaces

View from top:



General device description

2.3 User interface: LEDs

The SYMPL bridge Node has 11 LEDs on the front panel. The 11 LEDs show the basic states of the SYMPL bridge Node.

LEDs

Status	On: If constantly on, the device is online. Server application is in operation. Blinking: If blinking in one second intervals, the device is offline, no connection to a SYMPHOLIGHT server or Core is available. If blinking more rapidly, the device is in bootloader mode.
Ethernet	Off: no link available. On: link established.
	Blinking: Ethernet traffic.
Test / Error	Off: no error detected. Short-short-long sequence: Test mode active. On: If constantly lights in red, an error occurred. This can be an internal error or malfunction of the device, or an external error, e.g. a shortcut of interface connections or alien power supply. Switch the device off and on. If the error persists, check the wiring or contact OSRAM Service.
Status + Test / Error	The Status and Test / Error LED blink simultaneously to identify the SYMPL Node (enabled "Identify Interface Mode" in SYMPHOLIGHT).
DMX 1 8	Orange: DMX data. White: e:pix data. Orange + White: port error.

2.4 Identify button: Identification & Reset

The Identify button has four functions: to send an Identify message (A), to reset the Node (B), and to exit the error state (C). The Identify button additionally switches protocol during Test mode (D).

(A) Only available with e:net: A short press during operation in online mode sends an Identify message to the server. This helps to assign the Node in the Setup tab in SYMPHOLIGHT.

(B) The Identify button can also be used to reset the device to factory state or to stay in bootloader mode. With a reset you restore the password and device settings by using the Identify button. Please note that the device name is not reset:

• Keep the Identify button pressed while powering up, Status and Test / Error LEDs light up at first. Bootloader mode is signaled by a fast blinking Status LED. Release the button now. The device stays in bootloader mode to download a new firmware.

To exit the bootloader mode, short press the Identify button again.

• Press the Identify button during operation until Status and Test / Error LEDs blink alternating, then blink together. Releasing the button now resets the device to its factory settings. The password and network settings are reset to their default values. Please note that the device name cannot be reset.

• Keeping the button pressed further on, the device proceeds to normal operation. No changes apply.

(C) Short press the Identify button if an error occurs and you want to exit the error mode. The device will switch back to normal activity if the cause of error is eliminated. The Node might reboot.

(D) During test mode, single press the Identify button to switch between e:pix and DMX protocol in the test.

3 General remarks

3.1 Transport

Only transport the device in its original packaging. This protects the device from damage.

3.2 Unpacking

Only unpack the device at its installation location. To protect the device against condensation water, unpack it and wait until all moisture remaining in the device has evaporated. Condensation can occur when the device is moved from a cold to a warm location. Keep the packaging for use in case of further transport. Inspect all parts for completeness regarding chapter "2.1 Delivery content" (page 10). If there is apparent damage to the device or parts are missing from the delivery scope, please contact the OSRAM support service.

3.3 Warranty regulations

Depending on the product, guaranty regulations are of different duration. The warranty time is usually noted in the quote and in the order confirmation. See "Services" \rightarrow "OSRAM Guarantees" at www.osram.com for details. Legal warranty regulations apply in any case.

3.4 Maintenance and Repair

This device requires no maintenance.



Before dismounting, appropriate measures must be taken to protect the respective components against damage caused by electrostatic discharge (ESD protection).



Do not try to repair the device. Return it to your OSRAM distributor for replacement or repair.

To update the firmware see "19 Firmware-Update" on page 61.

3.5 Disposal

The proper disposal of packing materials and of the device is the responsibility of the respective user and for his account; in all other matters, the retrieval obligation for packing materials and the device is subject to the statutory regulations.



Batteries and technical appliances must not be disposed of with domestic waste, but should be handed in at the appropriate collection and disposal points.

3.6 Support

In case of technical problems or questions regarding installation and repair please contact:

OSRAM GmbH Customer Service Karl-Schurz-Str. 38 33100 Paderborn, Deutschland +49 (5251) 54648-0 support@ecue.com

4 Installation

The installation of the SYMPL bridge Node consists of mounting the device, connections to power supply, to Ethernet, and to the DMX (e:pix) devices. The sequence of cabling is not defined. Supply the device with power after all cabling is completed; it starts booting.



Connect cables and data only when the device is powered down.

4.1 Installation conditions

Installation position	Terminals on top and bottom	
Horizontal spacing	On both sides 18 mm	
Minimum vertical rail grid spacing	115 mm (90 + 25 mm)	
	(excluding conduit)	
Recommended vertical rail grid spacing	160 mm (with 40 mm conduit)	

4.2 Mounting process

The SYMPL bridge Node is designed to mount onto a 35mm DIN rail (EN 60715) in a horizontal position.



1. Clip the device to the rail from top.

2. Apply gentle pressure to the top front to snap it in place. The device has been mounted successfully.

You can also mount the device on any flat surface. Use a 3 to 3.5mm screw for the hanger hole.

For mechanical stability, mounting on a rail is recommended.

4.3 Ethernet connection

The pin-assignment of the Ethernet port corresponds to RJ45 standards. You can use every common Ethernet component, like cable, splitters, and switches. Connect the SYMPL bridge Node at the designated Ethernet interface with a patch cable (RJ45, CAT5).



Ground the Ethernet cable for outdoor installations (optional for indoor only).

Never connect more than one SYMPL bridge Node in factory state to a network. The identical IP addresses will conflict and disturb proper communication.

4.4 DMX connection

The SYMPL bridge Node can control eight DMX / e:pix universes with its eight DMX ports. Connect DMX / e:pix devices to the SYMPL Node using 3-pin terminal plugs at the DMX interface of the SYMPL Node.

The appropriate pin assignment is defined as follows:

From left to right: GND, DMX-, DMX+ It is recommended to use twisted pair cabling. Use shielded cables for outdoor installations.



ì

Ground the DMX connection cable for outdoor installations (optional for indoor only). Ground each cable seperately.

4.5 Power supply

The e:cue SYMPL bridge Node can be powered by an external power supply or via Power-over-Ethernet.

PoE:

For PoE, simply connect an Ethernet connection from a power sourcing device.

External power supply:

Connect the SYMPL bridge Node to a certified NEC Class 2 24 V DC power supply unit. Present power supply equates to the status "On" or running of the SYMPL Node.

To connect the device to a power supply unit, use the provided 2-pole terminal and lay the wires as stated on the front label. The voltage assignment is left V+ and right V-.

Turn the power on when all cables are connected to the SYMPL bridge Node. The device starts booting. During the booting process all DMX LEDs turn on consecutively. The device has finished booting and is in operation when the LED Status is flashing.

The SYMPL bridge Node is not suited for powering over a DC power supply network. Use a separate certified SELV Class 2 power supply unit in the control cabinet for supplying 24 V DC to the SYMPL bridge Node.

4.6 Protective Earth



Connect the SYMPL bridge Node's Portective Earth to earth when at least one connected cable runs outdoors.

Grounding of the SYMPL bridge Node

Use Protective Earth where applicable. Ground the DMX connection cable and the Ethernet cable. Ground each cable separately.



5 Network configuration

The network properties of the device are preconfigured. The successful installation of the power supply is required for changing the network configuration. You can either adjust the network settings with SYMPHOLIGHT or using the web interface of the device.

5.1 Default network properties

The SYMPL bridge Node has as factory setting the default IP address 192.168.123.1. Subnet mask: 255.255.255.0. DHCP is disabled by default.

Login credentials for the web interface of the SYMPL bridge Node: The default password is: ecue

To change the network configuration use either SYMPHOLIGHT or the web interface of the device:

5.2 Network configuration with SYMPHOLIGHT

1. Open the context menu of the SYMPL bridge Node in the Setup tab of SYMPHOLIGHT by a right-click on the device.

Network configuration

2. Select "Configure Network":



Define the IP address, the subnet mask and the DHCP settings to 3.

your needs:	Network Configuration - e:cue SYMPHOLIG ×		
	Controller Network	Configuration	
	IP Address	192.168.123.1	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	DHCP Enabled	\bigcirc	
		Apply Cancel	

Click "Apply" to submit the changes. 4.

The network configuration of the device is completed.

5.3 Network configuration with the web interface

Open a common web browser on a connected PC. Enter the 1. SYMPL bridge Node's IP address into the address bar:

e.g. http://192.168.123.1.

The web interface of the device is displayed:

< → U @ 0	192.568.123.1/ I	- ×	\$1	t.	12	
SYMPL bridge	System Status					
	Device Neme:	ShimPL bridge Node				
	Nodel	SHIPL bridge Node				
	Firmware Version	1.0.13				
	Hardware Revision:	3				
	Loader Version:	2.2.2				
	FPGA Version	1.1.0				
	Temperature:	34,83%				
Input Source 2	Hamidity:	16.65%				
	Network Information					1
	Number of Street	00-14-14-01-01-01			_	
Fest Mode erpix	10 Address	102 108 122 1				
COIDO DOMA GNAN	Subnet Hashi	255.255.255.0				
	Output Information					
	Input Searce:	Source 1 (sACN 15	2.148.1	23.200	3398	
	Output 1:					
	Output 2:					
	Output 2:					
	Output 4:					
	Output 5:					
	Output 6:					

2. On the left side, select "Settings" and enter the default password

ecue:

SYMPL bridge	Main Settings		
Dashboard	Password:		
Output Configuration			
Input Source 1			
Input Source 2			
Test Mode			
Test Mode e:pix			
(C)2525 OSRAM GmbH			

3. Click "Apply". The Settings page is displayed:

SVMDL bridge	Main Settings					
STMPL bridge	Device Basics					
Dashboard	Device Name	SYMPL bridge Node	Device Name			
Settings	Static IP Address	192 . 168 . 123 . 1	Device IP			
Output Configuration	Static Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	Device netmask			
Output configuration	Static Gateway Address	192 . 168 . 123 . 100	Device default gateway			
Input Source 1	DHCP enable		Enable DHCP			
Input Source 2	Config Password	••••	Configuration Password - default: ecue			
Source Switch Settings	Current IP Address	192 - 168 - 123 - 1	Device IP			
Test Mode	Current Subnet Mask	255.255.255.0	Device netmask			
i coci i coc	Current Gateway Address	192.168.123.100	Device default gateway			
Test Mode e:pix	MAC Address	00:16:1c:e1:92:c5	Device MAC address			
(C)2020 OSRAM GmbH		Submit Cancel				
	Firmware update enter Boot	loader				

4. Define the network settings at "Device Basics" to your needs. You can also change the password for entry to the web interfaces of the device here. Entering an empty value disables the password protection.

5. Click "Submit" to apply the settings.

The network configuration of the device is completed.

The employment of a discrete network is recommended.

Note down all employed and, if applicable, reserved IP addresses. Keep the information for future network configurations.

 You can change the login password to the
 SYMPL bridge Node's configuration page and its device name at "Settings" page. Do not forget the new password.

The SYMPL bridge Node should be only accessed from one browser tab at a time.

In case there is no response please wait a while or reopen the browser to end pending connections.

Please note that after changing the IP address, the device currently will lose its connection and needs to be reconnected under the new IP address.

6 Output configuration

Access the web interface to first configure the data output of each port and to secondly map the data input of two sources. Then define a third source that determines the switching between the two input sources.

For each of the eight ports, the data output is composed of up to 4 parts of data from up to 4 input universes:



To access the web interface, open a common web browser on a connected

PC. Enter the SYMPL bridge Node's IP address into the address bar: e.g. http://192.168.123.1.

6.1 Ports configuration

The first step of the output configuration is to configure the channel size of the eight output ports. The channel size is equivalent to the channel count of the connected fixtures to each port:



 Open the ports configuration page by selecting "Output Configuration" on the left side of the web interface of the SYMPL bridge Node:



2. Select the type of protocol the connected fixtures support. You can address up to 4×512 DMX channels (=2048) by one e:pix port. Map

Output configuration

the connected fixture address consumption to get a seamless e:pix universe: for each port, take the amount of fixture consumed channels (length) of four DMX universes (1 ... 512 for part 1 to part 4). If not the full e:pix universe (the sum of all four parts is smaller than 2048) is used, remaining parts can be set to 0 in order to avoid possible waiting time for complete data input.

Click the "switch to DMX" button to change the protocol type to the DMX512 standard. Only one length of maximum 512 channels will be available for each output port.

3. After configuring all ports, click the "submit" button to save the configuration.

6.2 Data mapping (Sources configuration)

The second step of the output configuration is to configure the data input. The SYMPL bridge Node provides two data input sources. For each source, configure first its protocol and parameters.

Protocol	Source	Port Number	Data mapping
sACN	1, 2	5568	yes
Art-Net	1, 2	6454	yes
e:net	1	-	no



Then map the input data to the previously configured output ports:

1. Open the sources' configuration pages by selecting "Input Source 1" and "Input Source 2" respectively on the left side of the web interface of the SYMPL bridge Node:

	SVMDL bridge	Input Source 1			
	STMPL Druge	Proto		← 2 、	sACN
	Dashboard			۷.	192.168.123.200:5568
	Settings				
	Output Configuration	Output 1 Output 2 O	utput 3 Output 4 Out	put 5 Output 6 O	utput 7 Output 8
11	Input Source 1	Source Universes		3.	
1.6	Input Source 2	Part	Src Universe	Start ddress	
	Source Switch Settings		1 1	1 5	12 Channels
	Test Mode		2 2		12 Channels
	Test Mode e:pix		4 4	1 5	12 Channels
	(C)2020 OSRAM GmbH	submit 4.			

Please note that the IP addresses of the two sources must be different if the same protocol is used for both sources. You can have an identical IP address when two different protocols are used.

Repeat the following steps for each source:

2. At the top, select a protocol type (Art-Net, e:net, sACN) from the drop down menu and click the "configure" button. In the protocol configuration, configure the source protocol parameters e.g. the IP address accordingly. Click the "submit" button to save the protocol configuration.

3. For each output part with a length > 0 an input universe must be set ("Src Universe"). Enter the connected fixtures' universes.

Additionally an offset within this universe can be specified ("Start Address").

It is possible to map the same universe to multiple ports and parts. This means you can duplicate content using the SYMPL bridge Node.

4. After configuring all ports, click the "submit" button to save the

Output configuration

configuration.

For sACN: In case of optimized frames and uncertainty that every frame is sent, use the "timeout" parameter. Recommendation: timeout should be less than half the frame rate (<1/2 FR), e.g. 11ms for 30 FPS. For more details see "Timeout function (EN)" (page 67).

Mapping DMX to e:pix: Please note that renaming universes in SYMPHOLIGHT is not displayed in the web interface of the SYMPL bridge Node. SYMPHOLIGHT indexes universes in the order in which they were added to the project. The SYMPL bridge Node just displayes the index number, preceded by letter "U".

6.3 Source switch

The third step of the output configuration is to configure the source that defines the switching between Source 1 and Source 2. The value of the switch source will be taken to do a fade out / fade in between the two input sources:



 Open the source switch configuration page by selecting "Source Switch Settings" on the left side of the web interface of the SYMPL bridge Node:

Test mode

STMPL bridge	
	Protocol none V 2
Dashboard	3. submit
Settings	
Output Configuration	
Input Source 1	
Input Source 2	
Source Switch Settings	
Test Mode	
Test Mode e:pix	
(C)2020 OSRAM GmbH	

2. Select a protocol type (Input 1, Input 2, e:net, Art-Net, or sACN) from the drop down menu. Enter the IP address of the switch source and define the universe and channel that is to determine the switching between Source 1 and Source 2. For sACN you can chose between Multicast and Unicast transmission by selecting the "Multicast" checkbox.

- 3. Click the "submit" button to save the configuration.
 - For sACN Multicast make sure you have a switch that is sACN / Art-Net conform. Please note that for sACN Multicast you need:
 - one switch that is configured as an IGMP Querier;
 - all switches to have IGMP snooping enabled.

7 Test mode

- SYMPHOLIGHT v5.0 or higher needed-

The SYMPL bridge Node provides a Test mode for the connected DMX devices. The Test mode is designed for DMX luminaires. There are two kinds: using the Test button and using the web interface of the SYMPL bridge Node.

Please note that the Test mode overwrites all other DMX output like running

Test mode

shows for the time of testing. A running show is reverted to after exiting the Test mode.

The Test mode is indicated by flickering DMX LED(s) and the blinking Test / Error LED.

7.1 Test mode via Test button

The Test button allows to test the connected DMX devices directly with the SYMPL bridge Node.

• Keep the Test button pressed for about 5 seconds until the Test / Error LED flashes in the short-short-long sequence and the DMX 1 LED lights constantly. Releasing the button now starts the Test mode at the DMX port 1 with blinking lights of all channels.

• Short-press the Test button each time to switch between the following test patterns:

DMX port 2: All channels blink. DMX port 3: All channels blink. DMX port 4: All channels blink. DMX port 5: All channels blink. DMX port 6: All channels blink. DMX port 7: All channels blink. DMX port 8: All channels blink. All ports: All channels to 100%. All ports: All channels to 0%.

Repetition, beginning from the test pattern for DMX port 1.

• To exit the Test mode at any time, keep the Test button pressed for 5 seconds. The device proceeds to normal operation. The DMX LEDs no longer flicker and the Test / Error LED is off. The last test pattern will not be exited by the device.

• Press the Identify button to switch between DMX (orange port LEDs) and e:pix (white port LEDs) testing output.

7.2 Test mode via web interface

The web interface of the SYMPL bridge Node provides four different test patterns and allows to change their properties.

To access the web interface, open a common web browser on a connected PC. Enter the SYMPL bridge Node's IP address into the address bar: e.g. http://192.168.123.1.

Open the Test mode page by selecting "TestMode" on the left side of the web interface of the SYMPL bridge Node:



Click a button to choose a test pattern. Define the properties:

Property	Description
Output	DMX ports to run the test on.
Channel Count	Total frame length. Editable in "TestMode e:pix" on SYMPL bridge Node only.
Block Size	Block size in which to step through the frame length in channel count.

Firmware Update

Offset	Start address of the first test loop (first channel = 1).
Value	Luminance of the test output (0 - 255).
Step Time	Delay between steps. Manual: Press the Test button to move the block. Define the first channel at "Start Address".

Click "set" to run the test and to apply changes in the test settings.

Exit the Test mode by leaving the Test mode page, e.g. go to "Dashboard" or double-pressing the Identify button.

8 Firmware Update

In case a new firmware version is available, you can either use SYMPHOLIGHT or the web interface of the SYMPL bridge Node to update the device.

Updating with SYMPHOLIGHT

Use the usual update options in the Device Tree of the Setup tab in SYMPHOLIGHT: select "Update firmware" in the context menu of the SYMPL bridge Node or click the Update button 2 in the head toolbar.

Updating with web interface

1. Save the new firmware file from www.ecue.com.

2. To access the web interface, open a common web browser on a connected PC. Enter the SYMPL bridge Node's IP address into the address bar:

e.g. http://192.168.123.1.

3. On the left side, select "Settings" and click the "Firmware update" button at the end of the page:

SYMPL bridge	Main Settings				
STATE Bridge	Device Basics				
Dashboard	Device Name	SYMPL bridge Node	Device Name		
Settings	Static IP Address	192 . 168 . 123 . 1	Device IP		
Output Configuration	Static Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	Device netmask		
Coupur Connigoration	Static Gateway Address	192 . 168 . 123 . 100	Device default gateway		
Input Source 1	DHCP enable		Enable DHCP		
Input Source 2	Config Password	••••	Configuration Password - default: ecue		
Source Switch Settings	Current IP Address	192.168.123.1	Device IP		
Test Mode	Current Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	Device netmask		
Test House	Current Gateway Address	192.168.123.100	Device default gateway		
Test Mode e:pix	MAC Address	00:16:1c:e1:92:c5	Device NAC address		
(C)2020 OSRAM GribH		Submit Cancel			
	Firmware update enter Boot	looder <mark>3.</mark>			

The device enters the bootloader mode and the firmware loader window is displayed:

SYMPL Firmware Loader V2.2	.2
Select Firmware File:	Browse
upload	
abort and restart	
abort and restart	

4. Browse for the new firmware file and click "upload" to start the updating process. Wait until the process has finished to get back to normal operation. Acknowledge the firmware version and the Dashboard page appears.

The firmware update is completed.

To abort the firmware update, click "abort and restart". Wait for the device to reboot.

9 Dismounting

Disconnect all attached cables. Dismount the e:cue SYMPL bridge Node from the rail by pulling the black DIN rail handle and unhitching the SYMPL Node. The dismounting is completed.



Before dismounting, appropriate measures must be taken to protect the respective components against damage caused by electrostatic discharge (ESD protection).

10 Product specifications

Product Product number	
SYMPL bridge Node	AM356970031
Dimensions	143 x 92 x 62 mm/
$(W \times H \times D)$	5.63 x 3.6 x 2.4 in (excl. fastening clip)
Weight	250 g / 0.55 lb
Power supply input	24 48 V DC (terminal plug), cable cross
	section: 0.205 – 3.31 mm ² , reverse
	polarity protection
	or PoE IEEE 802.3af on RJ45
Power consumption	max. 8 W (incl. DMX termination)
Operating temperature	-40 70 °C */ -4 158 °F *
Storage temperature	-40 70 °C / -4 158 °F
Operating / storage humidity 0 80% RH, non-condensing	
Protection class IP20	
Electrical safety class	SELV
Housing	Self extinguishing blend PC/ABS
	UL E140692
Mounting	on 35 mm DIN rail (EN 60715), or
	with key hole on any stable vertical
	surface
Interface specifications	
Intorfaçõe	$8 \times DMY512 / 8 \times opix$
Intendoes	isolated in pairs, surge protection, 3-pin
	terminal plug
	cable cross section: $0.081 - 1.31 \text{ mm}^2$
Interface specifications	V = 4.6 V/0.8 V
interrace specifications	Short circuit protected: I = 100 mA
	SUmax

Certifications

Ethernet-Port	1 x e:net 10/100 Mbit/s RJ45, surge protection
Sensors, internal	Temperature -40 120 °C (±0.2 °C) / -40 248 °F (±0.36 °F) Humidity 0 100% (±2%)
User interfaces	LEDs for Test / Error, Ethernet activity, device status, DMX status Identify button, Test button

 *) 70 °C / 158 °F for max. 1 hour/day; continuous operation at max. 60 °C / 140 °F.

11 Certifications

CE



Conforms to UL Std. 62368-1 Certified to CSA Std. C22.2 NO. 62368-1

UK CA

12 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise im beigefügten Heft sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Umgebungsbedingungen, Montage- und Installationsvoraussetzungen eingehalten werden. Diese Anleitung sollte an einem sicheren Ort in der Nähe des Installationsortes aufbewahrt werden.

12.1 Symbole



Das Ausrufezeichen warnt vor Schäden am Produkt oder an angeschlossenen Geräten.



Das Informationssymbol gibt generelle Hinweise und informiert über Handhabung oder Verfahren zur Verwendung des Gerätes.

12.2 Sicherheitshinweise



Verbinden Sie Anschlüsse nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.



Erden Sie die verbundenen Ethernet- und DMX-Anschlüsse für Outdoor-Installationen (optional für Inneninstallationen). Verbinden Sie den SYMPL bridge Node mit Schutzerdung, wenn mindestens ein angeschlossenes Kabel im Freien verläuft



Das Gerät muss durch ein separates Class 2-Netzteil versorgt werden.



Sollte das beigelegte Heft mit den Sicherheitshinweisen fehlen, wenden Sie sich bitte an den OSRAM Support Service für ein zusätzliches Exemplar.

Deutsch

13 Gerätebeschreibung

e:cue SYMPL Nodes sind dedizierte Schnittstellen für e:cue SYMPHOLIGHT. Sie stellen verschiedenste Verbindungen mit Protokollen wie DMX/RDM, DALI, digitale Eingänge oder Ausgänge bereit. e:cue SYMPL Nodes arbeiten immer im Online-Modus als Systemverbindung für SYMPHOLIGHT. Alle Aktivitäten werden von SYMPHOLIGHT gesteuert. Die Verbindung zwischen Servern, Cores und Nodes erfolgen immer über e:net über Ethernet.

Der SYMPL bridge Node ist eine Art-Net / e:net / sACN nach e:pix / DMX Schnittstelle. Er ist ausgestattet mit 8 DMX / e:pix Universen, erreichbar über Schraubanschlüsse.

Der SYMPL bridge Node ist ausgelegt für mittelgroße bis große Installationen mit sACN, Art-Net und e:net. Wechseln Sie im Betrieb zwischen zwei Eingabequellen. Der SYMPL bridge Node ermöglicht die Kontrolle von bis zu 4096 DMX Kanälen (=1360 RGB Pixel, 170 Pxl/Univ.) über DMX-Universen und bis zu 16.384 DMX Kanäle (= 5456 RGB Pixel, 682 Pxl/Univ.) über e:pix-Universen. Der SYMPL bridge Node unterstützt bis zu 32 sACN / Art-Net Universen.

Mit einer erweiterten Operationstemperatur von -40 ... 70°C (max. 1Std./ Tag; Dauerbetrieb bei bis zu 60 °C) ist der SYMPL bridge Node für den Einsatz in Projekten mit rauer Außenumgebung geeignet. Neben integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, deren Daten über SYMPHOLIGHT abgerufen werden können, bietet der SYMPL Node eine Datensicherung und Testmodi an.

Der SYMPL bridge Node wird über eine externe Stromzufuhr oder via Power-over-Ethernet betrieben. Eine einfache Montage wird über 35 mm DIN-Hutschienen oder über ein Einhängeloch an Wänden und vertikalen Oberflächen ermöglicht. i

 Mindestanforderung für die SYMPL Nodes ist eine
 SYMPHOLIGHT Version ab 2.0. Frühere Versionen oder die e:cue Lighting Application Suite unterstützen nicht die SYMPL Nodes.

e:cue SYMPL Nodes nicht im Betrieb an- und abstecken.

13.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang vom e:cue SYMPL bridge Node -Produktnummer AM356970031 umfasst:

- 1. SYMPL bridge Node
- 2. Sicherheitshinweise
- 3. Willkommenskarte (Englisch)

13.2 Anschlüsse und Schnittstellen

1

Sicht von oben:



1	DMX-Ausgänge 1 8
	(GND, DMX-, DMX+ links nach rechts)
2	DMX / e:pix Status LEDs
3	LED Test / Error
4	LED Ethernet (LAN-Aktivität)
5	LED Status (Gerätestatus)
6	Identify-Taster
7	Test-Taster
8	Erdung
9	Spannungsversorgung (Vcc+, Vcc- links nach rechts)
10	Ethernet-Anschluss
11	Hutschienen-Griff

13.3 Benutzeroberfläche: LEDs

Der e:cue SYMPL bridge Node hat 11 LEDs auf der Frontseite. Die 11 LEDs zeigen die Grundzustände des SYMPL bridge Nodes an.

LEDs

Status	An: Im Online-Zustand leuchtet die LED konstant. Blinken: Blinkt die Status-LED im 1 s-Intervall, ist das System im Offline-Zustand und hat keine Verbindung zu einem SYMPHOLIGHT-Server. Blinkt die Status-LED schneller, ist das Gerät im Bootloader-Modus.
Ethernet	Aus: keine Verbindung verfügbar. Ein: Ethernet-Verbindung verfügbar. Blinken: Datenverkehr über Ethernet.
Test / Error	Aus: kein Fehler erkannt. Kurz-kurz-lang Sequenz: Test-Modus aktiv. An: Falls konstant rot, ist ein Fehler aufgetreten. Dies kann ein interner Fehler, eine Fehlfunktion oder ein externer Fehler wie Kurzschluss der Datenanschlüsse sein. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Besteht der Fehler weiterhin, überprüfen Sie die Verdrahtung oder wenden Sie sich an den OSRAM Service.
Status + Test / Error	Die Status- und Test / Error-LEDs blinken simultan, um den SYMPL Node zu identifizieren (aktivierter "Identify Interface Mode" in SYMPHOLIGHT).
DMX 1 8	Orange: DMX-Daten. Weiß: e:pix-Daten. Orange + Weiß: Fehler am Ausgang.

13.4 Identify-Taster: Identifizierung & Reset

Der Identify-Taster besitzt vier Funktionen: eine Identifizierungsnachricht zu senden (A), das Node zurückzusetzen (B) und einen Fehlerzustand zu verlassen (C). Mit dem Identify-Taster im Testmodus das Protokoll gewechselt (D).

(A) Ein kurzer Tastendruck im Online-Betrieb sendet eine Identifizierungsnachricht an den Server. Diese Nachricht hilft bei der Erkennung des Nodes im Setup-Tab von SYMPHOLIGHT.

(B) Der Identify-Taster setzt darüber hinaus das Gerät zurück in den Auslieferungszustand oder in den Bootloader-Modus. Durch einen Reset werden das Passwort und weitere Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bitte beachten Sie, dass der Gerätename nicht zurückgesetzt wird:

Halten Sie den Identify-Taster während des Hochfahrens gedrückt.
Die Status und die Test / Error LEDs leuchten auf. Der BootloaderModus wird durch eine schnell blinkende Status-LED angezeigt. Lassen
Sie den Identify-Taster nun los. Das Gerät bleibt nun im BootloaderModus. Um den Bootloader-Modus zu beenden, drücken Sie den
Identify-Taster.

• Drücken Sie den Identify-Taster während des Betriebs bis die Status und die Test / Error LEDs zuerst abwechselnd und dann gemeinsam blinken. Lassen Sie den Identify-Taster nun los, um das Gerät in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Das Passwort und andere Einstellungen werden auf ihre Ursprungswerte zurückgesetzt. Bitte beachten Sie, dass der Gerätename (Device Name) nicht zurückgesetzt wird. Allgemeine Hinweise

 Halten Sie den Identify-Taster weiter gedrückt und das Gerät kehrt zum normalen Betrieb zurück. Es werden keine Änderungen vorgenommen.

(C) Wenn ein Fehler auftritt, sich der Node im Fehlerzustand befindet und diesen verlassen soll, drücken Sie den Identify-Taster ebenfalls einmal kurz. Ist die Fehlerursache behoben, wechselt das Gerät zurück zum normalen Betrieb. Das Node führt gegebenenfalls einen Neustart durch.

(D) Drücken Sie während des Testmodus den Identify-Taster, um beim Test zwischen e:pix- und DMX-Protokoll hin und her zu schalten.

14 Allgemeine Hinweise

14.1 Transport

Transportieren Sie das Gerät nur in seiner Originalverpackung, um Schäden zu vermeiden.

14.2 Entpacken

Entpacken Sie das Gerät nur am Installationsort. Um Schäden bei Wechsel von Kälte zu Wärme durch Kondensationswasser zu verhindern, warten Sie nach dem Auspacken, bis das Gerät die Temperatur am Installationsort angenommen hat. Bewahren Sie die Verpackung für einen späteren Transport auf. Überprüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfanges nach Kapitel "13.1 Lieferumfang" auf Seite 38. Sollten Komponenten beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich an Ihren OSRAM Support Service.

14.3 Garantiebestimmungen

Abhängig vom Produkt können Garantie und Gewährleistung zeitlich unterschiedlich befristet sein. Die Garantie- und

Gewährleistungsbestimmungen finden sich in der Regel im Angebot und in

der Auftragsbestätigung. Zusätzlich sind Informationen dazu auf der OSRAM- Website www.osram.de unter "Services" → "OSRAM Garantien" aufgeführt. Gesetzlich geregelte Garantiebedingungen sind davon unberührt.

14.4 Wartung und Reparatur

Dieses Gerät erfordert keine Wartung.



Vor Beginn von Demontage-Arbeiten am Geräte sind Massnahmen gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung (ESD-Schutz) zu treffen.



Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, falls es defekt ist oder defekt erscheint. Schicken Sie es zur Reparatur oder zum Ersatz an Ihren OSRAM Vertriebspartner.

Für eine Firmware-Aktualisierung sehe Sie "19 Firmware-Update" auf Seite 61.

14.5 Entsorgung

Die ordnungsgemäße Entsorgung des Verpackungsmaterials und des Gerätes ist Aufgabe des jeweiligen Benutzers und erfolgt zu seinen Lasten. Im Übrigen richtet sich die Rücknahmeverpflichtung für Verpackung und Gerät nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmung.



Batterien und technische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen bei den entsprechenden Sammelbzw. Entsorgungsstellen abgegeben werden.

14.6 Technischer Support

Bei technischen Problemen oder Fragen zum Gerät wenden Sie sich bitte an:

OSRAM GmbH Kundenservice Karl-Schurz-Str. 38 33100 Paderborn, Deutschland +49 (5251) 54648-0 support@ecue.com

15 Installation

Zur Installation vom e:cue SYMPL bridge Node montieren Sie diesen auf einer Hutschiene und schließen die Spannungsversorgung, eine Ethernet-Verbindung und DMX (e:pix)-Geräte an.

Die Reihenfolge der Kabelanbindung ist beliebig. Schalten Sie die Stromversorgung erst an, wenn alle Kabel angeschlossen sind. Liegt Spannung an, beginnt der Controller sich hochzufahren.



Verbinden Sie Anschlüsse nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

15.1 Installationsbedingungen

Installationsposition	Anschlüsse oben und unten
Horizontalabstand	Beidseitig 1 TE (18 mm)
Minimaler vertikaler Hutschienenabstand	115 mm (90 + 25 mm) (ohne Kabelkanal)
Empfohlener vertikaler Hutschienenabstand	160 mm (mit 40 mm-Kabelkanal)

15.2 Montage

Der e:cue SYMPL bridge Node wird auf einer 35 mm-DIN-Hutschiene (EN 60715) horizontal montiert.



1. Hängen Sie das Gerät oben in die Hutschiene ein.

2. Drücken Sie leicht auf das Gehäuse, so dass die untere Verriegelung auf der Hutschiene einrastet. Das Gerät ist nun montiert.

Der SYMPL Node kann auch auf jeder vertikalen Oberfläche mit einer Schraube befestigt werden. Nutzen Sie dazu eine 3 bis 3,5 mm-Schraube zum Einhängen in das Montageloch auf der Rückseite.

Für optimale mechanische Stabilität wird die Montage auf einer Hutschiene empfohlen.

15.3 Ethernet-Verbindung

Die Anschlussbelegung des Ethernet-Ports entspricht den Standards für RJ45. Alle üblichen Ethernet-Komponenten wie Kabel, Switches oder Splitter können genutzt werden. Um die Ethernet-Verbindung herzustellen, stecken Sie das Patchkabel (RJ45, CAT5) in den dafür vorgesehenen Ethernet-Ausgang am SYMPL bridge Node.



Erden Sie die verbundenen Ethernet-Anschlüsse für Outdoor-Installationen (optional für Inneninstallationen).



Verbinden Sie nie zwei e:cue SYMPL bridge Nodes im Auslieferungszustand mit dem Netzwerk. Die identischen IP-Adressen stören die Verbindung im Netzwerk.

15.4 DMX-Verbindung

Der SYMPL bridge Node kann acht DMX / e:pix-Universen mit seinen acht Anschlüssen steuern. Verbinden Sie DMX / e:pix-Geräte mit dem SYMPL Node über die 3-poligen Schraubanschlüsse.

Zu beachten ist die korrekte Pin-Zuweisung für eine erfolgreiche Datenübertragung:

Von links nach rechts: GND, DMX-, DMX+

Es wird empfohlen, verdrillte Leitungen zu verwenden.

Verwenden Sie abgeschirmte Kabel für Outdoor-Installationen.



Erden Sie die verbundenen DMX-Anschlüsse für Outdoor-Installationen (optional für Inneninstallationen). Erden Sie jedes Kabel separat.

15.5 Spannungsversorgung

Mit Spannung versorgt wird der SYMPL bridge Node von einem externen Netzteil oder über Power-over-Ethernet (PoE).

PoE:

Schließen Sie bei der Verwendung von PoE nur einen Ethernet-Anschluss von einem PoE-Versorger (Midspan-/Endspan-Device) an.

Externes Netzteil:

Verbinden Sei den e:cue SYMPL bridge Node mit einem NEC Class 2 24 V DC Netzteil. Das Anliegen von Stromversorgung am Node entspricht einem Anschalten des Gerätes.

Verwenden Sie hierfür die 2-polige Anschlussklemme und schließen Sie die Stromkabel entsprechend der auf dem Produktschild angegebenen Beschriftung an. Links liegt V + und rechts liegt V - an.

Schalten Sie die Spannungsversorgung erst an, wenn alle Kabel

angeschlossen sind. Liegt Spannung an, beginnt der SYMPL bridge Node sich hochzufahren. Während des Hochfahrens leuchten alle DMX-LEDs aufeinanderfolgend auf. Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die LED Status blinkt.

> Der SYMPL bridge Node ist nicht für den Betrieb über ein Versorgungsnetz geeignet. Verwenden Sie ein separates Class 2-Netzteil im Schaltschrank für die 24 V-Gleichspannungsversorgung.

15.6 Erdung



Verbinden Sie die Schutzerdung des SYMPL bridge Nodes mit der Erdung der Installation, wenn mindestens ein angeschlossenes Kabel im Freien verläuft.

Erden Sie den SYMPL bridge Node über Schutzerdung in den vorgegebenen Fällen. Erden Sie die DMX- und Ethernet-Anschlüsse. Erden Sie jedes Kabel separat.



16 Netzwerk-Konfiguration

Die Netzwerkeigenschaften des Geräts sind voreingestellt. Eine erfolgreiche Installation der Stromverbindung ist Voraussetzung für die Netzwerkkonfiguration. Änderungen der Netzwerkeinstellungen können über SYMPHOLIGHT oder auf der Webschnittstelle des Geräts vorgenommen werden.

16.1 Standardeinstellungen vom Netzwerk

Der e:cue SYMPL bridge Node hat als Werkseinstellung die Standard-IP-Adresse 192.168.123.1. Subnetz-Maske: 255.255.255.0. DHCP ist standardmäßig deaktiviert.

Zugangsdaten für die SYMPL bridge Node-Webschnittstelle

Das voreingestellte Passwort lautet: ecue

Um Änderungen der Netzwerkeinstellungen vorzunehmen, können Sie entweder SYMPHOLIGHT oder die Webschnittstelle des SYMPL Nodes verwenden:

16.2 Netzwerkeinstellung über SYMPHOLIGHT

1. Öffnen Sie das Kontextmenü vom SYMPL bridge Node im Setup-Tab von SYMPHOLIGHT mit einem Rechtsklick auf das Gerät. 2. Wählen Sie "Configure Network" aus:



3. Geben Sie die gewünschte IP-Adresse, die Subnetzmaske und die DHCP-Einstellungen ein:

Network Configuration - e:cue SYMPHOLIG			
Controller Network	Configuration		
IP Address	192.168.123.1		
Subnet Mask	255.255.255.0		
DHCP Enabled	\bigcirc		
	Apply Cancel		

4. Klicken Sie auf "Apply", um die Einstellungen zu übernehmen.

Die Netzwerk-Konfiguration vom SYMPL Node ist abgeschlossen.

16.3 Netzwerkeinstellung über die Webschnittstelle

 Öffnen Sie auf einem angeschlossenen Computer einen gewöhnlichen Webbrowser. Geben Sie in der Adressleiste die IP-Adresse des SYMPL bridge Nodes ein: z.B. http://192.168.123.1. Netzwerk-Konfiguration

Die Webschnittstelle des Geräts wird angezeigt:

🔁 📲 SHMFLbridge	× + ×			-		×
< → 0 ⊛ 0	192.768.123.1/ I	0 \$:11	£,	12	
SYMPL bridge	System Status					
	Device Name:	SYMPL bridge Node				
Dashboard	Hodel:	SYMPL bridge Node				
	Firmware Version:	1.0.15				
	Hardware Revision:	3				
	Loader Version:	2.2.2				
	FPGA Version:	1.1.0				
	temperature:	34.33*0				
input source 2	Harmoty:	10.00%				
	Network Information					
Test Mode e nix	Hardware Address:	00(16)14(41)92)(5				
Interne mean solar	IP ADdress:	102.168.123.1				
	Sutter Pask	03-03-03-4				
	Output Information					
	Input Source:	Source 1 (sACN 192	168.13	13.200	5568	6
	Output 1:					
	Output 2:					
	Output 3:					
	Output 4					
	Output 5:					
	Output 6:					
	Output 7:					
	Output 8:					

2. Wählen Sie auf der linken Seite den Menüeintrag "Settings" aus und geben Sie das voreingestellte Passwort **ecue** ein:

SYMPL bridge	Main Settings
Dashboard	Password:
Settings	
Output Configuration	
Input Source 1	
Input Source 2	
Source Switch Settings	
Test Mode	
Test Mode e:pox	

3. Klicken Sie "Apply" und die Settings-Seite wird angezeigt:

SVMPL bridge	Main Settings			
STHELDINge	Device Basics			
Dashboard	Device Name	SYMPL bridge Node	Device Name	
Settings	Static IP Address	192 . 168 . 123 . 1	Device IP	
Output Configuration	Static Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	Device netmask	
output configuration	Static Gateway Address	192 . 168 . 123 . 100	Device default gateway	
Input Source 1	DHCP enable		Enable DHCP	
Input Source 2	Config Password	••••	Configuration Password - default: ecue	
Source Switch Settings	Current IP Address	192.168.123.1	Device IP	
Test Mode	Current Subnet Mask	255.255.255.0	Device netmask	
Teat Flore	Current Gateway Address	192.168.123.100	Device default gateway	
Test Mode e:pix	MAC Address	00:16:1c:e1:92:c5	Device MAC address	
(C)2020 OSRAM GmbH		Submit Cancel		
	Firmware update enter Boot	Joader		

 Nehmen Sie unter "Device Basics" die gewünschten Netzwerkeinstellungen vor. Hier können Sie ebenfalls das Zugangspasswort für die Webschnittstelle vom Gerät neu vergeben.

5. Klicken Sie auf "Submit", um die Einstellungen zu übernehmen.

Die Netzwerk-Konfiguration vom SYMPL Node ist abgeschlossen.

- Es wird empfohlen, das System in einem separaten Netzwerk zu führen.
- Notieren Sie sich alle vergebenen und gegebenenfalls reservierten IP-Adressen mit zugehörigem Gerät. Bewahren Sie diese Information für zukünftige Netzwerkkonfigurationen auf.
- Unter "Device Settings" auf der linken Seite von der Konfigurationsseite des SYMPL bridge Nodes können Sie das Passwort zur Anmeldung und seinen Gerätename ändern.
- Rufen Sie die Webschnittstelle vom SYMPL bridge Node nur mit einem Browser-Tab zur Zeit und nicht mit mehreren auf. Reagiert der Node nicht, warten Sie bitte einen Moment oder öffnen Sie den Browser neu, um schwebende Verbindungen zu beenden.
 - Beachten Sie bitte, dass nach der Änderung der IP-Adresse das Gerät seine bestehende Netzwerkverbindung verliert und über die neue IP-Adresse neu verbunden werden muss.

17 Ausgabe-Konfiguration

Über die Webschnittstelle wird zur Ausgabe-Konfiguration zunächst die Datenausgabe jedes einzelnen DMX-Ausgangs konfiguriert und

Ausgabe-Konfiguration

anschließend die Dateneingänge aus zwei Quellen darauf abgebildet. Dann wird eine dritte Quelle für das Umschalten zwischen den beiden Dateneingängen definiert.

Für jede der acht DMX-Schnittstellen setzt sich die Datenausgabe aus bis zu vier eingehenden Daten-Teilen aus bis zu vier Universen zusammen:



Um auf die Webschnittstelle zu gelangen, öffnen Sie einen gewöhnlichen Webbrowser auf einem angeschlossenem PC. Geben Sie die IP-Adresse von dem Gerät in die Adressleiste ein:

z.B. http://192.168.123.1.

17.1 Ausgangs-Konfiguration

Der erste Schritt der Ausgabe-Konfiguration ist die Konfiguration der Kanalgröße von den jeweils acht Ausgängen (DMX-Schnittstellen).

Die Kanalgröße entspricht den Anzahl an Kanälen von den angeschlossenen Leuchten an jedem Ausgang:



1. Öffnen Sie die Ausgangs-Konfigurationsseite mit der Auswahl von "Output Configuration" auf der linken Seite der Webschnittstelle von dem SYMPL bridge Node:

CVMDL bridge	Output Configuration
STHEL Druge	Output 1 Output 2 Output 3 Output 4 Output 5 Output 6 Output 7 Output 8
Dashboard	Source Part Length
Settings	switch to DMX - 2.
Output Configuration	Part 1 Length: 012
Input Source 1	Part 2 Length: 512 Part 2 Length: 512 Part 2 Length: 512
Input Source 2	Part 4 Length: 512
Source Switch Settings	submit 3.
Test Mode	
Test Mode e:pix	
(C)2020 OBRAM OweH	

2. Wählen Sie die unterstützte Protokollart der angeschlossenen Leuchten aus. Sie können bis zu 4 x 512 DMX-Kanäle (=2048) über einen Ausgang adressieren. Bilden Sie verwendeten Adressen der angeschlossenen Leuchten ab, um ein nahtloses e:pix-Universum zu erhalten: geben Sie für jeden Ausgang die Summe der von den Leuchten verwendeten Kanäle ("length") von vier Universen an (1 ... 512 für "part 1" bis "part 4"). Wird nicht das komplette e:pix-Universum verwendet (Summe aller vier Teile ist kleiner 2048), setzen Sie die nicht gebrauchten Teile auf 0, um mögliche interne Wartezeiten zu vermeiden.

Klicken Sie auf "switch to DMX", um das Ausgabeprotokoll von e:pix auf den DMX512-Standard zu ändern. Nur eine Kanallänge von maximal 512 ist nun für jeden Ausgang verfügbar.

3. Nachdem alle Ausgänge konfiguriert worden sind, klicken Sie auf "submit", um die Konfiguration zu speichern.

17.2 Datenzuordnung (Quellen-Konfiguration)

Den zweiten Schritt der Ausgabe-Konfiguration bildet die Konfiguration der Dateneingänge. Der SYMPL bridge Node bietet zwei Datenquellen. Für jede Quelle sind zuerst das Protokoll und seine Parameter festzulegen.

Protokoll	Quelle	Port-Nummer	Datenzuordnung
sACN	1, 2	5568	ја
Art-Net	1,2	6454	ја
e:net	1	-	nein

Anschließend ordnen Sie die Dateneingänge den in "17.1 Ausgangs-Konfiguration" auf Seite 52 konfigurierten Ausgängen zu:



1. Öffnen Sie die Quellen-Konfigurationsseite mit der Auswahl von "Input Source 1" und "Input Source 2" auf der linken Seite der Webschnittstelle von dem SYMPL bridge Node:

SYMPL brid	Input Source 1		
Dashboard	configure		
Settings			
Output Configuration	Output 1 Output 2 Output 3 Output 4 Output 5 Output 6 Output 7 Output 8		
Input Source 1	Source Universes		
Input Source 2	Part Src Universe Starta ddress		
Source Switch Settings	1 1 512 Channels		
Test Mode	2 2 1 512 Channels		
Test Made eurin	3 3 1 Siz Channels		
(C)2020 OSBAN GmbH			
	submit 4.		

Bitte beachten Sie, dass die IP-Adressen der zwei Quellen unterschiedlich sein müssen, wenn dieselbe Protokollart bei beiden Quellen verwendet wird. Für zwei unterschiedliche Protokollarten kann die selbe IP-Adresse verwendet werden.

Wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Quelle:

2. Wählen Sie oben auf der Seite eine Protokollart (Art-Net, e:net, sACN) vom Drop-down-Menü aus und klicken Sie den "configure"-Knopf. In der Protokoll-Konfiguration stellen Sie die Parameter für die Quellprotokolle wie gewünscht ein, zum Beispiel die IP-Adresse. Klicken Sie auf "submit", um die Protokoll-Einstellungen zu speichern.

3. Für jedes Ausgangs-Teil mit einer Länge > 0 bestimmen Sie ein Eingangs-Universum ("Src Universe"). Geben Sie das Universum der angeschlossenen Geräte an.

Ein Versatz innerhalb dieses Universum kann über "Start Address" festgelegt werden.

Es ist möglich das gleiche Universum mehreren Ausgängen und Teilen zuzuweisen. Das bedeutet, dass Sie Inhalte mit Hilfe des

SYMPL bridge Nodes duplizieren können.

4. Nachdem alle Ausgänge konfiguriert sind, klicken Sie auf "submit", um die Einstellungen zu speichern.

Für sACN: Bei Frame-Optimierung und Unsicherheit, dass jedes Frame gesendet wird, verwenden Sie den "Timeout"-Parameter. Empfehlung: tder Timeout-Wert sollte kleiner als die halbe Framerate sein (<1/2 FR), z.B. 11ms bei 30 FPS. Für mehr Details siehe "Timeout-Funktion (DE)" (page 69).

 Bei Mapping von DMX auf e:pix: Bitte beachten Sie, dass Umbenennungen von Universen in SYMPHOLIGHT in der Webschnittstelle vom SYMPL bridge Node nicht angezeigt werden. SYMPHOLIGHT indiziert Universen in der Reihenfolge, in der sie dem Projekt hinzugefügt wurden. Dieser Index mit wird mit einem vorgestellten "U" im SYMPL bridge Node angzeigt.

17.3 Quellenwechsel

Der dritte Schritt der Ausgabe-Konfiguration ist die Konfiguration der dritten Quelle, die den Wechsel zwischen Quelle 1 und Quelle 2 bestimmt. Die Werteausprägung dieser Quelle steht für das Einblenden und Ausblenden zwischen den beiden Eingangsquellen:



1. Öffnen Sie die Quellenwechsel-Konfigurationsseite mit der Auswahl von "Source Switch Settings" auf der linken Seite der Webschnittstelle von dem SYMPL bridge Node:

SVMDL bridge	Source Switch
STMPL blidge	Protocol none V 2
Dashboard	3. submit
Output Configuration	
Input Source 1	
Input Source 2	
Source Switch Settings	
Test Mode	
Test Mode e:pix	
(C)2020 OSRAM GmbH	

2. Wählen Sie eine Protokollart (Input 1, Input 2, e:net, Art-Net oder sACN) im Drop-down-Menü unter "Protocol" für die Quelle aus, die den Wechsel bestimmen soll. Geben Sie die IP-Adresse dieser Quelle ein. Definieren Sie das Universum inklusive den Kanal, der den Wechsel zwischen Quelle 1 und Quelle 2 bestimmt. Bei sACN können Sie über die "Multicast"-Checkbox zwischen Multicast- und Unicast-Übermittlung wählen.

3. Klicken Sie auf "submit", um die Protokoll-Einstellungen zu speichern.

Für sACN Multicast Anwendung stellen Sie sicher, dass ein sACN / Art-Net konformer Switch verwendet wird. Beachten Sie bitte folgende Anforderungen für sACN Multicast:

- ein Switch, der als IGMP Querier konfiguriert ist;
- alle Switches haben IGMP Snooping aktiviert.

18 Testmodus

- ab SYMPHOLIGHT v5.0 -

Der SYMPL bridge Node verfügt über einen Testmodus für die angeschlossenen DMX-Geräte. Der Testmodus ist für DMX-Leuchten ausgelegt. Es gibt zwei Testmodus-Arten: über den Test-Taster und über die Webschnittstelle des SYMPL bridge Nodes.

Bitte beachten Sie, dass der Testmodus jegliche weitere DMX-Ausgabe wie beispielsweise eine laufende Show für die Zeit des Testens überschreibt. Nach Beendigung des Testmodus wird die DMX-Ausgabe wiederaufgenommen.

Der Testmodus wird durch schnell blinkende DMX-LED(s) signalisiert.

18.1 Testmodus über Test-Taster

Der Test-Taster ermöglicht einen direkten Test angeschlossener DMX-Leuchten mit dem SYMPL bridge Node.

• Halten Sie den Test-Taster für ca. 5 Sekunden gedrückt bis die Test / Error LED kurz-kurz-lang blinkt und die DMX 1 LED konstant leuchtet. Wird der Test-Taster nun los gelassen, startet der Testmodus an dem ersten DMX-Ausgang mit Blinken über alle Kanäle.

• Drücken Sie den Test-Taster jeweils kurz, um zwischen den folgenden Testbildern zu wechseln:

DMX Ausgang 2: Blinken über alle Kanäle. DMX Ausgang 3: Blinken über alle Kanäle. DMX Ausgang 4: Blinken über alle Kanäle. DMX Ausgang 5: Blinken über alle Kanäle. DMX Ausgang 6: Blinken über alle Kanäle. DMX Ausgang 7: Blinken über alle Kanäle. DMX Ausgang 8: Blinken über alle Kanäle. Alle Ausgänge: Blinken über alle Kanäle. Alle Ausgänge: Alle Kanäle konstant auf 100%. Alle Ausgänge: Alle Kanäle auf 0%. Wiederholung, beginnend mit dem Testbild für DMX Ausgang 1.

• Um den Testmodus jederzeit zu beenden, halten Sie den Test-Taster für ca. 5 Sekunden gedrückt. Das Gerät führt seinen normalen Betrieb fort. Die DMX-LEDs blinken nicht länger schnell und die Test / Error LED ist aus. Das letzte Testbild wird nicht durch das Gerät beendet.

• Drücken Sie während des Testmodus den Identify-Taster, um beim Test zwischen e:pix- (weiße Ausgangs-LED) und DMX-Protokoll (orange Ausgangs-Leuchte) hin und her zu schalten.

18.2 Testmodus über Webschnittstelle

Die Webschnittstelle von dem SYMPL bridge Node bietet vier verschiedene Testbilder und deren Änderung an. Um auf die Webschnittstelle zu gelangen, öffnen Sie einen gewöhnlichen Webbrowser auf einem angeschlossenem PC. Geben Sie die IP-Adresse von dem Gerät in die Adressleiste ein:

z.B. http://192.168.123.1.

Öffnen Sie die Testmodus-Seite durch Anwahl von "TestMode" auf der linken Seite der Webschnittstelle des SYMPL bridge Nodes (e:pix) / SYMPL bridge Node. Testmodus



Zur Anwahl eines Testmusters klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Legen Sie die Einstellungen fest:

Eigenschaft	Beschreibung
Output	DMX-Ausgänge, auf denen der Test läuft.
Channel Count	Absolute Frame-Länge. Editierbar nur in der e:pix- Version unter "TestMode e:pix".
Block Size	Blockgröße, in welcher durch die Frame-Länge gesprungen wird (in Anzahl an Kanälen).
Offset	Startadresse des ersten Test-Durchlaufs (Adresse des ersten Kanals = 1).
Value	Helligkeit der Testwiedergabe (0 - 255).
Step Time	Verzögerung zwischen den einzelnen Sprüngen. Manual: Drücken Sie den Test-Taster, um den Test- Block weiterzubewegen. Geben Sie unter "Start Address" den Anfangskanal ein.

Klicken Sie "set", um den Test zu starten und um Einstellungsänderungen zu übernehmen.

Sie beenden den Testmodus durch Verlassen der Testseite, z.B. durch Anwahl der "Dashboard"-Seite auf der Webschnittstelle, oder durch Doppelklick des Identify-Tasters.

19 Firmware-Update

Ist eine neue Firmware verfügbar, bieten sich zwei Möglichkeiten, das Gerät zu aktualisieren.

Aktualisierung mit SYMPHOLIGHT

Verwenden Sie die üblichen Update-Optionen im Device Tree vom Setup-Tab in SYMPHOLIGHT: wählen Sie "Update firmware" im Kontextmenü des SYMPL bridge Nodes oder klicken Sie den Update-Knopf C in der oberen Werkzeugleiste.

Aktualisierung über Webschnittstelle

- 1. Speichern Sie die neue Firmware-Datei von www.ecue.com.
- 2. Öffnen Sie auf einem angeschlossenen Computer einen gewöhnlichen Webbrowser. Geben Sie in der Adressleiste die IP-Adresse des SYMPL bridge Nodes ein:

z.B. http://192.168.123.1.

3. Wählen Sie "Settings" auf der linken Seite und klicken Sie den "Firmware update"-Knopf am Ende der Seite:

	SYMPL bridge	Main Settings		
	Device Basics			
	Dashboard	Device Name	SYMPL bridge Node	Device Name
0	Settings	Static IP Address	192 . 168 . 123 . 1	Device IP
	Outrust Configuration	Static Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	Device netmask
	Output conliguration	Static Gateway Address	192 . 168 . 123 . 100	Device default gateway
	Input Source 1	DHCP enable	0	Enable DHCP
	Input Source 2	Config Password	••••	Configuration Password - default: ecue
	Source Switch Settings	Current IP Address	192 . 168 . 123 . 1	Device IP
	Test Mode	Current Subnet Mask	255.255.255.0	Device netmask
	reschoue	Current Gateway Address	192.168.123.100	Device default gateway
	Test Mode e:pix	MAC Address	00:16:1c:e1:92:c5	Device MAC address
	(C)2020 OSRAM GrobH		Submit Cancel	
		Firmware update enter Dool	Joeder 3.	

Das Gerät begibt sich in den Bootloader-Modus und das Firmware-Lade-Fenster wird angezeigt:

SYMPL Firmware Loader V2.2.2		
Select Firmware File:	Browse	
upload		
abort and restart		

4. Tragen Sie die neue Firmware-Datei mit Hilfe des "Browse"-Knopfes ein und klicken Sie "upload", um den Aktualisierungsvorgang zu starten. Warten Sie bis der Vorgang beendet ist und der Normalbetrieb wieder aufgenommen wurde. Bestätigen Sie die Firmware-Version und das "Dashboard" des Geräts wird angezeigt.

Das Firmware-Update ist abgeschlossen.

Um das Firmware-Update abzubrechen, klicken Sie "abort and restart" (Abbruch und Neustart). Warten Sie auf das Ende des Reboot-Vorganges.

20 Demontage

Um den e:cue SYMPL bridge Node abzubauen, trennen Sie alle verbundenen Kabel und Anschlüsse von dem Gerät. Entfernen Sie den SYMPL bridge Node von der Hutschiene, indem Sie die schwarze Hutschienen-Entriegelung ziehen und das Gerät von der Hutschiene lösen. Die Demontage ist abgeschlossen.



Vor der Demontage müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um die entsprechenden Komponenten vor Schäden durch elektrostatische Entladung zu schützen (ESD-Schutz).

21 Produktdaten

Produkt	Produktnummer
SYMPL bridge Node	AM356970031
Abmessungen	143 x 92 x 62 mm
$(B \times H \times T)$	(ohne Befestigungsclip)
Gewicht	250 g
Stromversorgung	24 48 V DC (Schraubanschlussstecker),
	Drahtstärken: 0,205 3,31 mm ²
	Verpolungsschutz
	oder PoE IEEE 802.3af über RJ45
Leistungsaufnahme	Max. 8 W (inkl. DMX-Busterminierung)
Betriebstemperatur	-40 70 °C *
Lagertemperatur	-40 70 °C
Betriebs- / Lagerfeuchte	0 80% RH, nicht kondensierend
Schutzklasse	IP20
Elektrische Sicherheit	SELV
Gehäuse	Selbstlöschendes PC / ABS
	nach UL E140692
Montage	Auf 35 mm-DIN-Hutschiene (EN 60715) nach
	DIN 43880, oder über das Einhängeloch auf
	jeder stabilen vertikalen Fläche

Schnittstellendaten

DMX-Schnittstellen	8 x DMX512 / e:pix
	paarweise galv. isoliert
	Überspannungsschutz
	3-polige Schraubanschlussstecker
	Drahtstärken: 0,081 1,31 mm ²

DMX- Schnittstellenspezifikation	$V_{DMXmax}/V_{DMXmin} = 4.6 V/0.8 V$ Kurzschlusssicher: I _{SCmax} = 100 mA
Ethernet-Schnittstelle	1 x e:net, 10/100 Mbit RJ45, Überspannungsschutz
Sensoren, intern	Temperatur -40 120 °C (±0,2 °C) Feuchtigkeit 0 100% (±2%)
Bedienerschnittstellen	LEDs für Test / Fehler, Ethernet-Aktivität, Gerätestatus und DMX-Status; Identify-Taster, Test-Taster

 *) 70 °C für max. 1 Std./Tag; Dauerbetrieb bei bis zu 60 °C.

22 Zertifizierung

CE



Intertek 4000805

UK CA Entspricht UL Std. 62368-1 Zertifiziert nach CSA Std. C22.2 NO. 62368-1

Dimensions / Abmessungen

All dimensions in mm / Alle Abmessungen in mm







Timeout function (EN)

Within the source configuration, the configuration of the protocol parameters contains a timeout function. This function allows a selfcontrolled frame assembly to avoid sending incomplete frames.

Escpecially for sACN with enabled optimized frames , it is recommended to use the timeout function adhering the guideline: timeout should be less than half the frame rate (<1/2 FR), e.g. 11ms for 30 FPS.

The timeout function works as follows:

- 1. The first packet starts the timeout.
- 2. During the timeout duration all packets are collected.
- 3. After the timeout has elapsed, all collected packets are sent.

4. Incoming packets past this time spot are collected and sent after the next timeout has elapsed.

The following four scenarios result from the timeout configuration:

• Sending after all is received



• Problem when packet is too late (here: one frame offset)



• Problem when timeout is too long (solution: timeout = 0.5 x framerate)



Timeout-Funktion (DE)

Innerhalb der Quellen-Konfiguration enthält die Konfiguration der Protokollarten eine Timeout-Funktion (Zeitüberschreitungsfunktion). Diese Funktion ermöglicht eine selbstgesteuerte Framezusammensetzung um unvollständige Frames zu verhindern.

Insbesondere für sACN mit aktivierter Frame-Optimierung wird empfohlen, die Timeout-Funktion mit folgender Regel zu verwenden: der Timeout-Wert sollte kleiner als die halbe Framerate sein (<1/2 FR), z.B. 1ms bei 30 FPS.

Die Timeout-Funktion geht wie folgt vor:

- 5. Das erste Paket startet das Timeout.
- 6. Während der Timeout-Dauer werden alle Paket gesammelt.

7. Nach Ablauf des Timeouts werden alle gesammelten Paket gesendet.

8. Nachkommende Pakete werden gesammelt und zum nächsten Timeout-Ablauf gesendet.

Die folgenden vier Szenarien resultieren aus der Timeout-Einstellung:

• Versand nachdem alle Pakete empfangen wurden



• Problem wenn Pakete zu spät empfangen werden (hier: ein Frame Versatz)



• Problem wenn die Timeout-Dauer zu lang ist (Lösung: Timeout = 0,5 x Framerate)



Downloads and more information at: www.ecue.com and www.traxontechnologies.com

OSRAM GmbH Sales Operations Karl-Schurz-Str. 38 33100 Paderborn, Deutschland +49 (5251) 54648-0 support@ecue.com www.ecue.com

Head office / Zentrale: Marcel-Breuer-Strasse 6 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020 www.osram.com

Light is OSRAM

Our Brand



